

**Handbremsblech 102 Fahrerseite Linkslenker**

fuer **VW T5** (ab Baujahr 2003) und **VW T6** (ab Baujahr 2015)

- Lieferumfang:**
- (1) 1x Adapterblech
  - (2) 2x U-Scheibe M8
  - (3) 2x Mutter M8
  - (4) 2x Senkkopfschraube M8x25

**Einbauanleitung**

**Sichern Sie das Fahrzeug gegen Wegrollen!**

Entfernen Sie die Kunststoffverkleidung des Handbremshebels.

Entfernen Sie den Handbremshebel vom Sitzkasten.

Der Handbremshebel wird mit Hilfe der Senkkopfschrauben (4) und den Original-Muttern unter das Adapterblech (1) geschraubt.

Das Adapterblech (1) wird danach von der Seite ganz auf den Sockel am Sitzkasten geschoben. Dabei passen die Stehbolzen M8 oben auf dem Sockel in die Schlitze (5) am Adapterblech (1).

Die U-Scheiben (2) und die Muttern (3) werden dann auf die zwei Stehbolzen M8 oben auf dem Sockel gedreht; sie fixieren das Adapterblech am Sitzkasten.

Nach dem Versetzen des Handbremshebels muss die Handbremse eingestellt werden. Wenn der Einstellbereich am Seilzug nicht ausreicht, kann er mit einem Stückchen Rohr verlängert werden, um einen kurzen Betätigungsweg zu erreichen.

Die hintere Kunststoffverkleidung passt ohne Änderung nicht mehr an den versetzten Handbremshebel.

Im Zweifel verweisen wir auf die Durchführung in einer Fachwerkstatt.

